

1. Wichtige Hinweise beim Auspacken der neuen Polstermöbel

- Bitte verwenden Sie beim Auspacken keine scharfen Werkzeuge.
- Zuerst entfernen Sie bitte das Klebeband von der Außenfolie.
- Polstermöbel sollten nicht aus der Verpackung herausgerissen oder herausgezogen werden. Um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden, entfernen Sie bitte vorher alle sichtbaren Klammern.
- Einige Möbelteile z. B. Verbinder oder bewegliche Funktionselemente werden während der Anlieferung zusätzlich mit Vlies oder Karton verpackt. Nach dem Auspacken sollten diese Schutzmaterialien entsorgt werden.

