GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSANLEITUNG

DANCER LAMP - VORWORT

Bitte lesen Sie vor der ersten Verwendung der Lampe die Bedienungsanleitung. Selbst wenn Sie Erfahrung im Umgang mit elektronische Geräten haben. Beachten Sie besonders das Kapitel “Wichtige Sicherheitshinweise”. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, um sie in der Zukunft als Referenzmaterial verwenden zu können. Wenn Sie dieses Produkt an jemand anderen verkaufen oder weitergeben, ist es sehr wichtig, diese Anleitung ebenfalls beizufügen.

VERWENDUNGSZWECK

Dieses elektronische Gerät ist für den Einsatz als Tischlampe vorgesehen. Jede andere Verwendung oder Modifikation des elektronischen Geräts entspricht nicht dem vorgesehenen Verwendungszweck. Werkwaardig und der Hersteller haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Missbrauch verursacht werden.

LIEFERUMFANG

1 x Tischdancer
1 x Netzkabel (EU / USA)
1 x Installationsanleitung
1 x Leuchtmittel (EU)
1 x Bedienungs- und Sicherheitsanleitung

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

- Spannung: 220/230V (EU-Stecker) / 110/130V (USA-Stecker)
- Lichtquelle: LED E14 1W (EU inklusive / USA ausgeschlossen) MAX 70W

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE ⚠

Richten Sie das Gerät sicher gemäß der Installationsanleitung ein. Die Lampe ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Stellen Sie sicher, dass:

- vor Beginn der Installationsarbeiten immer die Stromzufuhr zur Schaltung ausgeschaltet wird;
- die Lampe nicht mit Strom verbunden ist und nicht eingeschaltet wird, wenn sie verpackt ist;
- Leuchtmittel und Transformatoren werden während des Betriebs sehr heiß. Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Brandgefahr, und beim Austausch der Leuchtmittel können Sie sich verletzen - lassen Sie sie immer abkühlen;
- wenn das externe, flexible Kabel beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller, von seinem Servicevertreter, oder von einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden;
- achten Sie beim Einsetzen des Leuchtmitttels darauf, dass der Metallsockel aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Gefahren vollständig in die Lampenfassung eingesetzt ist;
- achten Sie beim Auswechseln des Leuchtmittels darauf, dass der angegebene Leuchtmittel-Typ und die angegebene Leistung verwendet werden: maximale Länge der Metallschraubfassung: 16 mm;
- berühren Sie Leuchtmittel nicht mit bloßen Händen berühren;
- keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizkörper) das Gerät beeinflussen;
- kein direktes Sonnenlicht das Gerät erreicht;
- Kontakt mit spritzendem oder tropfendem Wasser muss vermieden wird;
- das Gerät nicht in der Nähe von Magnetfeldern (z.B. Lautsprecher) steht;
- keine Fremdkörper in das Gehäuse eindringen;
- Kerzen und offenes Feuer jederzeit von diesem Produkt ferngehalten werden muss, um Brandgefahr zu verhindern.


MAX 16 MM

BENUTZER

Dieses Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern ab 12 Jahren) mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder geistiger Fähigkeit oder fehlender Erfahrung bzw. fehlendem Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder über die sichere Verwendung des Geräts unterrichtet werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

INSTALLATION

Bitte überprüfen Sie vor der Installation alle Komponenten auf Vollständigkeit und lesen Sie die Installationsanleitung sorgfältig durch.

REINIGUNGSANWEISUNGEN

Achten Sie bei der Reinigung bzw. beim Wechseln von Leuchtmitteln stets darauf, dass die Stromzufuhr zur Leuchte unterbrochen ist und kein Strom mehr fließt! Reinigen Sie die Lampe nur mit einem weichen, trockenen Tuch.

werkwaardig.

GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSANLEITUNG

ENTSORGUNG DES ELEKTRONISCHEN GERÄTS

Diese Lampe darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät an einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung oder an Ihrem örtlichen Recyclingzentrum. Beachten Sie die aktuellen Regeln und Vorschriften bei der Entsorgung des Geräts. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an das Entsorgungssystem. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieser Materialien können Sie einen bedeutenden Beitrag zum Umweltschutz leisten.

CE-KENNZEICHNUNG CE

Durch das Anbringen der CE-Kennzeichnung an einem Produkt erklärt der Hersteller, dass das Produkt alle rechtlichen Anforderungen für die CE-Kennzeichnung erfüllt und im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verkauft werden kann.

WERKWAARDIG GARANTIE

Diese Lampe beinhaltet eine 2-jährige Garantie, die ab dem Kaufdatum beginnt. Im Falle von Mängeln an dieser Lampe haben Sie gesetzlich festgelegte Rechte gegenüber dem Verkäufer der Lampe. Diese Rechte werden durch die in den folgenden Abschnitten beschriebene Garantie nicht verändert.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantiedauer beginnt am Kaufdatum. Bewahren Sie die Originalquittung an einem sicheren Ort auf. Die Quittung wird als Kaufnachweis benötigt. Wenn innerhalb von 2 Jahren ein Mangel an der Lampe auftritt, wird die Lampe kostenlos repariert oder ersetzt (nach unserer Wahl). Diese Garantie erfordert, dass innerhalb des 2-jährigen Garantiezeitraums die Lampe und die Quittung zusammen mit einer kurzen schriftlichen Beschreibung des Mangels und des Zeitpunkts, an dem er aufgetreten ist, uns zur Verfügung gestellt werden können. Wenn der Mangel von der Garantie abgedeckt ist, erhalten Sie die reparierte Lampe oder eine neue Lampe. Die Reparatur oder der Ersatz führt nicht zur Neubeginn der Garantiefrist.

GARANTIEZEITRAUM UND HAFTUNG FÜR MÄNGEL

Der Garantiezeitraum wird durch die Haftung für Mängel nicht verlängert. Dies gilt auch für reparierte oder ersetzte Teile. Wenn Mängel zum Zeitpunkt des Kaufs festgestellt werden, müssen sie sofort nach dem Auspacken des Artikels gemeldet werden. Kostenpflichtige Reparaturen können nach Ablauf der Garantiefrist verfügbar sein.

UMFANG DER GARANTIE

Die Lampe wurde gemäß strenger Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Die Garantie deckt keine Teile ab, die normalem Verschleiß unterliegen und daher als Verschleißteile oder empfindliche Teile angesehen werden, die beschädigt werden können. Beispiele hierfür sind Schalter oder Teile aus Glas. Diese Garantie erlischt, wenn die Lampe beschädigt ist, nicht in der empfohlenen Weise verwendet wird oder unsachgemäß repariert wurde.
Für die ordnungsgemäße Verwendung der Lampe müssen alle Anweisungen in dieser Anleitung genau befolgt werden. Die Verwendung der Lampe in einer Weise, die in der Anleitung abgeraten wird, muss vermieden werden. Die Lampe ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Missbräuchliche oder unsachgemäße Verwendung, übermäßige Gewalt und Änderungen, die von nicht autorisierten Reparaturzentren vorgenommen werden, führen zum Erlöschen der Garantie.

VERFAHREN ZUR GELTENDMACHUNG DER GARANTIE

Im Falle von Mängeln kontaktieren Sie uns bitte zuerst per E-Mail: info@werkwaardig.com. Fügen Sie bitte Ihre Kaufquittung (als Kaufnachweis) bei und wenn möglich ein Foto/Video des Problems. Geben Sie eine kurze Beschreibung des Problems an, und wir werden Ihre E-Mail so schnell wie möglich beantworten (innerhalb von 48 Stunden).

Werkwaardig.
Kattenburgerplein 38-3
1016 KK Amsterdam
info@werkwaardig.com
www.werkwaardig.com
+31644379632

werkwaardig.