MISS MONEYPENNY

	DEUTSCH	ENGLISH

1

herzlichen glückwunsch zum kauf ihrer MISS MONEYPENNY.

congratulations on the purchase of your MISS MONEYPENNY.

ziehen sie zunächst die tischplatte aus der ablagefläche um die beine zu montieren.

first, remove the wooden table plate from the storage area to mount the legs.



2

legen sie die holztischplatte mit den löchern nach oben auf den boden. schrauben sie jetzt die tischbeine handfest an. achten sie darauf, dass die beine in die ecken zeigen. die zwei beine mit dem kabelkanal kommen an die äußere, die zwei beine ohne kanal werden an die innere position gesetzt.

place the wooden table top on the floor with the holes facing upwards. now hand tighten the legs. make sure that the legs point to the corners. the two legs with the cable channel belong to the outer position of the tabletop. the two solid legs are placed at the inner position.



3

falls sie keinen LAPTOPHOLDER bestellt haben, fahren sie mit PUNKT 10 fort.

um den LAPTOPHOLDER an den tisch montieren zu können, muss dieser zunächst passend gebogen werden.

if you did not order a LAPTOPHOLDER, please continue with POINT 10.

please bent the LAPTOPHOLDER first prior to mounting it to the table.



4

beginnen sie mit den seitenwangen A und B, die in zwei unterschiedliche richtungen gebogen werden. biegen sie die seitenwange A um 45° nach innen. anschließend biegen sie die seitenwange B um 45° nach außen. um ihre biegungen zu überprüfen, können sie den laptop holder an die zeichung halten.

start with the side panels A and B, which must be bent in two different directions. turn side panel A by 45° inwards. then, turn side panel B by 45° outwards. you can use this drawing to check the bending angle.



5

biegen sie jetzt die hintere seitenwand C ebenfalls um 45° nach innen. welches der hintere und der vordere teil ist, können sie abbildung 3 entnehmen (orientieren sie sich hierbei am langloch). um ihre biegungen zu überprüfen, können sie den laptop holder an die zeichung halten.

bent now the side panel C by 45° inwards. in figure 3 you see which side must face front- and backwards (use the long hole for orientation). you can use this drawing to check the bending angle.

danke, dass sie sich für ein produkt von radius design entschieden haben.

weitere produkte finden sie unter:
www.radius-design.com

thank you for choosing a product from radius design.

you can find further products at:
www.radius-design.com

MISS MONEYPENNY

	DEUTSCH	ENGLISH



6

nun biegen sie die wange D am vorderen ende des LAPTHOLDERS um 10° nach innen. welches der hintere und der vordere teil ist, können sie abbildung 1 entnehmen (orientieren sie sich hierbei am langloch). um ihre biegungen zu überprüfen, können sie den laptop holder an die zeichung halten.

bend now side panel D by 10° inwards. in figure 3 you see which side must face front- and backwards (use the long hole for orientation). you can use this drawing to check the bending angle.

7

der LAPTOPHOLDER ist jetzt bereit zur montage und sollte der abbildung 5 entsprechen.

the LAPTOPHOLDER is now ready for mounting and should correspond to figure 5.



8

auf der unterseite der holzplatte finden sie 6 bohrungen für die montage. achten sie auf vorder- und rückseite des LAPTOPHOLDERS. das langloch sollte nach vorne ausgrichtet sein. (siehe abbildung 8).

on the bottom side of the wood panel you will find 6 mounting holes. pay attention to the front and back of the LAPTOPHOLDER. the long hole must face forward. (see figure 8).



9

montieren sie jetzt mit hilfe der mitgelieferten euroschrauben und einem schraubenzieher den LAPTOPHOLDER und ziehen sie die schrauben handfest an.

mount the LAPTOPHOLDER with the help of the supplied screws and a screwdriver and tighten the screws by hand.

10

jetzt kann die tischplatte mit den montierten beinen aufgestellt werden. schieben sie die ablagefläche in die tischplatte. achten sie darauf, dass die rückseite der abdeckung auf der seite der beine mit kabelführung liegt.

now set up the table with the mounted legs. slide the storage area in the wooden table plate. make sure that the back of the cover is on the side of the legs with the cabling.

danke, dass sie sich für ein produkt von radius design entschieden haben.

weitere produkte finden sie unter:
www.radius-design.com

thank you for choosing a product from radius design.

you can find further products at:
www.radius-design.com

MISS MONEYPENNY

	DEUTSCH	ENGLISH

11

montieren sie jetzt die befestigungslaschen an der unterseite der tischplatte und ablagefläche. verwenden sie dafür die zwei euroschrauben. dabei werden die laschen mit passenden kunststoffnieten an der ablagefläche befestigt.

now mount the fastening tabs on the underneath the wooden table top and storage space. the flaps are secured with an appropriate plastic rivet on the storage area.

12

das langbohrloch dient dazu, die ablagefläche genau auf die höhe der vorderseite montieren zu können. achten sie darauf das die ablagefläche bündig zur zierleiste ausgerichtet ist und drehen sie die schraube an der holzplatte fest.

the long hole serves to mount the storage area exactly to the height of the front. make sure that the storage area is aligned with the trim strip and tighten the screw on the wooden plate.

13

nun können sie die kabelverdeckung mit den beiliegenden kunststoffnieten befestigen. (je nach menge der kabel können sie bei der montage zwischen 3 positionen wählen.)

now attach the cable concealment with the supplied plastic rivets. (depending on the amount of cable, you can choose during installation between 3 positions.)

14

bevor sie die abdeckung auf den tisch setzen, können sie alle notwendigen kabel hinter die kabelverdeckung legen. hier ist genug platz um mehrfachsteckdosen zu verstauen.

before you put the cable duct on the table, you can put all the necessary cable behind the cable concealment. it offers plenty of room to stow multiple plug sockets.

15

das kabel kann anschließend durch ein loch in der ablagefläche in die kabelführung des tischbeines gelegt werden und mit den stopfen fixiert werden.

the cable can then be passed through a hole in the support surface in the cable channel of the table leg, and fixed with the stopper.

danke, dass sie sich für ein produkt von radius design entschieden haben.

weitere produkte finden sie unter:
www.radius-design.com

thank you for choosing a product from radius design.

you can find further products at:
www.radius-design.com

MISS MONEYPENNY

	DEUTSCH	ENGLISH



16

falls sie keine LEUCHTE bestellt haben fahren sie mit PUNKT 18 fort.

legen sie die abdeckung auf den boden. das kabel lässt sich durch die öffnungen legen und verstauen.

if you did not order a LAMP, please continue with POINT 18.

put the cover in front of you on the floor. the cable from the desk lamp can be easily and stowed through the openings.



17

stecken sie die leuchte durch eines der löcher und fixieren sie diese mithilfe der unterleg-, distanzscheibe und schraube.

place the desk lamp through one of the above designated holes and fix them using the washer, the spacer and the screw.

18

nun können sie die abdeckung vollständig aufsetzten.

now you can place the cover.

19

PRODUCT VIDEO MISS MONEYPENNY:
http://www.youtube.com/watch?v=45c-KYuOvK4

danke, dass sie sich für ein produkt von radius design entschieden haben.

weitere produkte finden sie unter:
www.radius-design.com

thank you for choosing a product from radius design.

you can find further products at:
www.radius-design.com